

HAPRO ATLAS

Pozorně si přečtěte následující informace. Uživatel je zodpovědný za montáž a instalaci tohoto výrobku na vozidlo. Řádně si prostudujte parametry nosiče, protože HAPRO nemůže garantovat kompatibilitu se všemi druhy a velikostmi jízdních kol.

1. Hapro Atlas je možné upevnit na tažné zařízení s průměrem koule 50 mm. Vždy si zkontrolujte přípustné svislé zatížení vašeho tažného zařízení, nikdy jej nepřetěžujte.
2. Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu přepravovaných jízdních kol: Hapro Atlas 2 – 2 jízdní kola (max. 20 kg na 1 jízdní kolo); Hapro Atlas 3 – 3 jízdní kola (max. 15 kg na 1 jízdní kolo).
3. Uživatel je povinen kontrolovat upevnění nosiče a jízdních kol během používání.
4. Tento nosič musí být smontovaný a instalovaný na vozidlo jen dle instrukcí uvedených v tomto návodu.
5. Před každým použitím nosiče zkontrolujte funkčnost světelné rampy.
6. Ověřte si, zda nejsou kola příliš blízko výfukového systému automobilu. Zabráníte tím poškození vašeho jízdního kola.
7. VeźmĚte na vědomí, že nosič s připevnĚnými s jízdními koly zvyšuje šířku i délku vašeho vozu, proto buďte opatrní při couvání.
8. VeźmĚte na vědomí, že náklad má vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Nepřekračujte rychlostní limit 120 km/h. Přes rychlostní zpomalovače (retardéry) jezdĚte opatrnĚ. S tímto nosičem nedoporučujeme jízdy na off-roadových (nezpevnĚných) cestách. Dodržujte rychlostní limit a přizpůsobte rychlost jízdy povrchu vozovky.
9. Jestliže se na vozovce nevyhnete hlubokĚmu výmolu či hrbolu, ihned zkontrolujte nosič a upevnĚní jízdních kol. Jakmile zjistíte, že nosič není v pořádku, složte jízdní kola a nosič dále nepoužívejte. Volejte technickou podporu: +420 601 586 812 .
10. Rychlost by měla být přizpůsobena s ohledem na bezpečnost, s přihlédnutím na dopravní situaci a přepravovaný náklad.
11. Před vjezdem automobilu do myčky je nutné nosič demontovat.
12. NeprovádĚjte žádné úpravy součástí tohoto nosiče.
13. Jestliže je součástí výbavy vašeho vozidla automatické otevírání zavazadlového prostoru, před použitím nosiče jej deaktivujte a dveře otevírejte manuálně.
14. Pokud jste objevili poškozené části nosiče, nosič nepoužívejte. Kontaktujte nejbližšího prodejce.
15. VeźmĚte na vědomí, že nesprávná montáž může vést k poškození vozidla nebo přepravovaných jízdních kol a může mít za následek i zranĚní osob.
16. Nepoužívejte tento nosič pro jiné účely, než je určený. Nepoužívejte pro tandemy.
17. Zkontrolujte si, zda jsou všechny části nosiče řádnĚ připojenĚ a utaženĚ.

18. Pravidelně provádějte kontrolu nosiče z hlediska přírodních vlivů, koroze a únavy materiálu a ověřujte, zda je náklad pevně přichycen.
19. Pokud máte další otázky týkající se tohoto nosiče, kontaktujte prodejce.
20. K ochraně šroubů před korozí používejte vhodná maziva.
21. Nepoužívejte tento nosič na nákladní či jiná vozidla než osobní automobily.
22. Vždy dodržujte doporučený návod.