

Montážní návod na střešní boxy HAPRO PROBOX

1.

Položte střešní box na střešní nosič (D).

Pamatujte si: pro PROBOX 455, 460, 560 a 660 musí být vzdálenost mezi tyčemi střešního nosiče aspoň 62 cm a ne více než 93 cm; pro PROBOX 320 a 430 musí být vzdálenost mezi tyčemi střešního nosiče aspoň 64 cm a ne více než 86 cm.

Ideální je, když jsou tyče od sebe vzdáleny nejvíce, jak je to jen možné.

2.

Odstraňte čtyři krytky na držáky (A). Uvolněte pojistku (B) a otočte šroubem (C) na levé straně.

3. a)

PROBOX 455, 460, 560, 660:

zasuňte čtyři držáky (E) až po hexagonální třmeny (E1), jsou na každé straně střešního nosiče (D).

3. b)

PROBOX 320, 430:

pokud vzdálenost mezi držáky (E) neodpovídá vzdálenosti mezi tyčemi střešního nosiče (D), uvolněte držáky stlačením bezpečnostní páky (E2) k hexagonálním šroubům. Poté posuňte držák podél pásu (F) pomocí využití volného otvoru. Začněte posouváním zadních držáků. Pokud stále není dostatek místa, posuňte i přední držáky. Čtyři klíny zásuvky (G) zatlačte do zbylých otvorů.

4. Vložte čtyři U-třmeny (H) do držáků (E) a vysuňte je proti příčnicům nosiče (D).

5.

Pokud můžete, stlačte U-třmen a opatrně otočte šroubem (C) doprava na své místo. Vždy se ujistěte, že jste zabezpečili šroub červenou pojistkou (B). Vždy zkontrolujte, zda je střešní box pevně přichycený ke střešnímu nosiči (D). Krytky (A) dejte zpět na držáky.

6.

Aby se zabránilo posuvu přepravovaných věcí za jízdy, protáhněte přiložený popruh (I) skrz integrované úchyty (J) a pevně utáhněte přezkou.